




Boutons

Tête



Mécanique



Sillet de tête

Frettes/Barrettes  
Divisent la touche en cases de demi-tons précis

Manche

Cases  
(L'ensemble des cases : la touche)

Rosace

Caisse de résonance

Éclisses :  
les parois latérales qui relient la table d'harmonie et le fond de la guitare

Table d'harmonie :  
La partie avant de la caisse de résonance



Sillet de chevalet

Fond :  
La partie arrière de la caisse de résonance



Chevalet